

Schwibbogen / Lichterspitze Erzgebirge 10 fig. / 15 fig.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sowie die Verpackung sorgfältig auf.

Please keep the operating instructions and the packaging carefully.

Leistung / Wattage

10 Lampen max. 3 W, 23 V, E10

oder LED 0,2 W, 23 V, E10

15 Lampen max. 3 W, 16 V, E10

oder LED 0,2 W, 16 V, E10

USA:

10 lamps 3 W, 12 V, E10

or LED 0,2W, 12 V, E10

15 lamps 3 W, 8 V, E10

or LED 0,2W, 8 V, E10

Sicherheitshinweise

Important Instructions / Warnings-Read before use!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses schönen Schwibbogens aus dem Erzgebirge.

Congratulations on your purchase of this beautiful light arch from the Ore Mountains.

Damit Sie viel Freude an Ihrem Lichterbogen haben, einige wichtige Hinweise für den Gebrauch.

So that you have a lot of joy with your light arch some important tips for use.

- Der Schwibbogen ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.
- *This is not a toy. Please keep the light arch away from children.*
- Der Schwibbogen ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- *This light arch is for indoor use only.*
- Den Schwibbogen nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- *Please keep the light arch in a dry environment, away from water.*

Das Stromkabel mit Netzstecker kann nicht ausgetauscht werden.

The power cable with power plug cannot be replaced.

Bei Beschädigung des Stromkabels, darf der Schwibbogen nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen werden und muss umweltfreundlich entsorgt werden.

If the power cable is damaged, the light arch may no longer be connected to the mains and must be disposed of in an environmentally friendly manner.

Lampenwechsel:

Exchanging light bulbs:

- Vor dem Lampenwechsel Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- *Unplug the light arch from its power source before exchanging light bulbs.*
- Bewegliche Blende aushängen
- *Unhook movable panel*
- Defekte Lampen sofort gegen Lampen gleicher Spannung und Leistung ersetzen, um unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- *Replace broken light bulbs immediately, using new bulbs of the same voltage and wattage to avoid overheating.*
- Bewegliche Blende wieder einhängen, bitte darauf achten, dass diese wieder in der hinteren Nut am Sockel einrastet.
- *Replace the movable panel, making sure that it snaps back into the rear groove on the socket.*
- Beim Umrüsten von Glühbirne auf LED, unbedingt ALLE Lampen auf einmal wechseln!
- *If you like to switch the normal bulbs in LED, please change ALL bulbs at once!*

Bei nicht sachgemäßer Benutzung, Beschädigung oder unbefugtem Eingriff verfällt die Garantie. Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

In case of improper use, damage or unauthorized intervention, the warranty is void. Illuminants are excluded from the warranty.

WEIGLA e.K.

Deutschkatharinenberg 23

D-09548 Deutschneudorf

www.weigla.com



WEEE-Reg.-Nr.: DE 81836927

Verpack. Nr.: DE1123385968100

Made in Germany

Diese Gebrauchsanweisung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ohne Zustimmung ist untersagt.